

# INSTRUCCIONES DE USO

---

**ANTES DE COLOCAR EL PAPEL PINTADO** Asegúrese de que el producto entregado sea el correcto, especialmente en cuanto a referencia y color. Si encuentra algún defecto, no corte nada y devuelva el pedido completo en su embalaje original. No se aceptarán reclamaciones si los rollos han sido cortados o pegados.

**MUY IMPORTANTE** Si al colocar las primeras 3 tiras observa algún defecto o imperfección, detenga la instalación de inmediato. Continuar con la instalación implica aceptar el producto. La responsabilidad del proveedor cubrirá solo el coste del material, excluyendo el coste de mano de obra o cualquier otro gasto.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE** La superficie debe estar plana, lisa, seca, limpia, libre de grasa, polvo y con porosidad normal. Retire cualquier pintura suelta o en mal estado. **Es muy importante usar cola para base de papel; las colas para vinilo pueden dañar el papel pintado si entran en contacto con la cara exterior de nuestro producto.** Asegúrese de utilizar el adhesivo adecuado. Gastón y Daniela recomienda la instalación de sus papeles pintados de base de papel con METYLAN EXPERT.

Aplicación de la cola:

- Cortar el papel según la altura de la pared dejando 5 cm de margen en cada extremo.
- Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha.
- Doblar el papel sobre sí mismo y dejarlo reblandecer unos 5-10 minutos.

Colocación del papel:

- Comenzar la colocación cerca de un ángulo de la pared a una distancia inferior a la de la anchura del rollo de papel y marcar la vertical con la ayuda de una plomada.
- Colocar el primer rollo siguiendo la marca.
- Alisar con un cepillo amplio desde el centro hasta los bordes y de arriba a abajo para eliminar las arrugas y burbujas.
- Colocar el resto de los rollos ajustando el dibujo.
- Cortar el exceso de papel por arriba y abajo.
- Limpieza: Quitar los posibles restos de cola con una esponja o trapo húmedo, sin frotar las uniones.

# HANGING INSTRUCTIONS

---

**BEFORE HANGING THE WALLPAPER** Ensure that the delivered product is correct, especially regarding reference and colour. If you find any defects, do not cut anything and return the entire order in its original packaging. Claims will not be accepted if the rolls have been cut or pasted.

**VERY IMPORTANT** If you notice any defects or imperfections when hanging the first 3 strips, stop the installation immediately. Continuing with the installation implies acceptance of the product. The supplier's responsibility will only cover the cost of the material, excluding labour costs or any other expenses.

**SURFACE PREPARATION** The surface must be flat, smooth, dry, clean, free of grease, dust, and with normal porosity. Remove any loose or damaged paint. **It is very important to use adhesive for paper-based wallpaper; vinyl adhesives can damage the wallpaper if they come into contact with the outer face of our product.** Ensure you use the appropriate adhesive. Gastón y Daniela recommends installing their paper-based wallpapers with METYLAN VIOLA.

Adhesive Application:

- Cut the paper according to the height of the wall, leaving a 5 cm margin at each end.
- Apply the adhesive evenly to the back of the paper with a brush.
- Fold the paper onto itself and let it soften for about 5-10 minutes.

Paper Installation:

- Start the installation near a corner of the wall at a distance less than the width of the roll of paper and mark the vertical with the help of a plumb line.
- Place the first roll following the mark.
- Smooth with a wide brush from the centre to the edges and from top to bottom to remove wrinkles and bubbles.
- Place the remaining rolls, adjusting the pattern.
- Cut the excess paper at the top and bottom.
- Cleaning: Remove any adhesive residue with a sponge or damp cloth, without rubbing the seams.